

①



バンカーローンを設置する個所の砂を退かす。
芝面との境目をきれいにすると仕上がりが良くなります。
また、最深部に施工することにより、砂の流亡をより効果的に防ぐことができます。

②



バンカーローンを敷く。
最頭頂部から並行に、端の部分が若干重なるように施工すると、さらに効果的です。



③



UPINなどでしっかりと止める。

砂の重みでほぼ動くことは無いですが、曲面部分、フチの部分などはショットの邪魔にならないように配慮し、適所にUPINを打ち込む。

④



仕上げ。

砂を戻して完了。

施工後、ある程度の期間はフチ部などの砂の流亡をチェックしてください。

